

Indeks opcji

Opcje występują w rozwijalnych menu. Pojawiają się po naciśnięciu przycisków z prawej strony ekranu i po naciśnięciu prawego przycisku myszy (menu podręczne). Przy wskazywaniu opcji kursor myszy nie zmienia kształtu.

- 1:1 35
- Animacja 156
- Atrybuty i mnożniki 131
- Beton 89
- Bez opisu 44, 92
- Brzegi 45, 92, 105, 133
- Cały model 34
- Cały zarys CAD 39
- Charakterystyczne 127, 130
- Co pokazać 147
- Cofnij o krok 30, 82
- Cofnij 79
- Czworokąt 71
- Czytaj wsp. 40
- Dane do obliczeń 8
- Dane o iteracjach 154
- Definicja stopni 98
- Definiuj dodany 128
- Dodaj belkę 75
- Dodaj linię 78
- Dodaj obszar 70
- Dodaj opis 40
- Dodaj opis stref 147
- Dodaj płaski 78
- Dodaj wektor 133
- Dowolne 111
- Drewno 89
- Drogowe 110
- Dynamika 45
- Edycja mas 113
- Edycja siły 102
- Edycja starego 108
- Edytuj wartości 106
- Elementy 43
- Format 39
- Gabaryty 41, 45
- Główne 137, 139
- Graniczne 152
- Grubości 34
- Grupy 44
- Ikona 94
- Ikony podpór 42
- Ikony węzłów 42
- Inny mat 89
- Izolinie 137, 139
- Jak pokazać 92, 105, 148
- Jedna grubość 93
- Język opisów 40
- Kierunek X 146
- Kierunek Y 146
- Klikiem 35
- Kolejowe 110
- Kolory 92, 105
- Liczby 137, 139, 142
- Liczby wkładek 147
- Linią łamaną 23
- Linie wpływu 135
- Lista 28, 137
- Lista atrybutów 131
- Lista mas 113
- Lista mater. 90
- Lista miejsca 97, 104
- Lista mnożników 127
- Lista param 97
- Lista płaskich 43
- Lista podpór 96
- Lista przegubów 94
- Lista sił 102

Lista składników 128
Lista stopni 99
Lista sum sił 108
Lista temperatur 105
Lista typów 96, 104
Lista ugięć 134
Lista wartości 107
Lista węzłów 43
Lista zależnych 99
Lustrzane odbicie 87
Łukiem 23
Łukowy 72
Mapy 137, 139
Masa i pole 40
Masa własna 113
Masy skupione 45
Materiały 34
Miejsca max. 45
Model ugięty 137, 139
Mnożnik obc. 127
Nieczynne podłoże 154
Nieczynne podpory 154
Nieliniowe 117
Nowa grubość 92
Nowa siła 101
Nowy schemat 108
Nowy tor jazdy 109
Nowy wymiar 41
Numeracja 43, 45
Numery płaskich 43
Obc. ruchome 109
Obliczeniowe 127, 130
Obróć węzły 86
Obrót 32
Odchyłka 24, 39
Odcinkiem 23
Odczyt 137
Odczyt danych 88
Odczyt grubości 93
Odczyt obc. 104
Odczyt mas 113
Odczyt param. 97
Odczyt podpór 96
Odczyt sił 102
Odczyt stopni 99
Odczyt sztywności 96
Odczyt temperatur 105
Odczyt typu 96, 107
Odczyt ugięć 133
Odczyt wartości 107
Odczyt zależnych 99
Odległości 41, 45
Odpór 144
Odpór styczny 144
Oknem 35
Opis elementu 43
Opis ruchomego 109
Opis zadania 45
Pełny opis 90
Pękające 117
Pionowa X 32
Pionowa Y 32
Pionowa Z 32
Podatne 95
Podkład CAD 39, 45
Podłoże nieliniowe 154
Podpory nieliniowe 154
Podziel jeden 79
Podziel obszar 79
Podziel pasmo 79
Pokazuj suflera 36
Pokaż brzegi 42
Pokaż cały 34
Pokaż ikony 42, 45
Pokaż grubości 92
Pokaż masy 113
Pokaż niezbędne 146
Pokaż obciążenia 108
Pokaż po kolei 93
Pokaż podłoże 42, 97
Pokaż podpory 96
Pokaż przeguby 94
Pokaż razem 130
Pokaż siatkę 42

- Pokaż symetrie 99
Pokaż tor jazdy 109
Pokaż typ 96, 104
Pokaż układy 88
Pokaż usunięte 34
Pokaż węzły 84
Pokaż wsp. 40
Pokaż wymiar 41
Pokaż założone 146
Pola wkładek 147
Pole robocze 39
Połącz węzły 86
Porady i opisy 36, 45
Powiel elementy 81
Procent zbrojenia 147
Przebieg 135, 142
Przebiegi 137, 139
Przedział 142, 144
Przemieszczenia 105
Przesuń po prostej 85
Przesuń węzły 84
Przywróć podpory 112
Przywróć ukryte 31, 82
Raport 45
Razem automat 86
Reakcje 142
Rozpełzanie 106
Rozstaw wkładek 147
Rozwarcia 152
Równoległobok 70
Różne 39, 45
Rzut na XY 32
Rzut na YZ 32
Rzut na ZX 32
Skala 144
Skala ugięć 133
Skasuj ukryte 31, 82
Składowa 137, 139, 142
Składowe 133
Skurczone 42
Słupki 92, 105
Stal 89
Stały układ podpór 112
Stara lista 134, 137
Stare odczyty 133, 137
Statyka 45
Strefa 151, 152
Strefy przeciążone 147
Strzałka ugięć 134
Suflera 45
Sumowanie 130
Symetrię 42, 98
Szytywne 95
Szukaj płaskiego 43
Szukaj węzła 43
Ślizgowy 94
Środki płaskich 42
Temperatura 105
Trójkątny 72
Tylko maksimum 130
Tylko minimum 130
Tylko Podpory 32
Typu Ciężar 104
Typu Śnieg 104
Typu Wiatr 104
Układy węzłowe 42, 88
Układy wsp. 42, 45
Układy wsp. płaskich 42
Ustaw szerokość 85
Usuń aktualny 128, 131
Usuń bez archiwum 11
Usuń całe zadanie 11
Usuń dodane 128
Usuń opis typu 106
Usuń podkład 45
Usuń ruchome 109
Usuń schematy 108
Usuń własne 146
Usuń wszystkie 40, 41
Usuń wybrane 31, 40, 41, 82
Usuń zbędne 90
Usuń zbędne elementy 112
Usuń zbędne podpory 112
Usuń zestawy 131

Wektory 105
Węzły 43
Węzły na łuku 87
Węzły na prostej 87
Węzły zależne 42, 99
Widok 133
Widoki 137, 139
Wielokątem 24
Winklera 97
Wklęsnięcie 106
Wróc o krok 30, 82
Wsp. Jednoczesności 130
Współrzędne 40, 45
Wszystkie podpory 112
Wybór grup 33
Wybór obszaru 32
Wybór oknem 22
Wybór ze stałych 130
Wybrzuszenie 106
Wycinek 74
Wykres 133, 142
Wykresy 137, 144
Wymiary 41, 45
Współrzędne 33
Wybór wariantu 127
Wyniki statyki 8
Z plików 75
Zadaj masy 113
Zadaj mat 90
Zadaj miejsce 92
Zadaj podporę 96
Zadaj PSO 91
Zadaj siły 102
Zadaj układy 88
Zadaj własne 146
Założenia 146, 152
Zamiana mas 113
Zamień 96
Zamień grubość 93
Zamień mat 90
Zamień siły 102, 104
Zamień wartości 107
Zamień własne 146
Zapisz do plików 82
Zapisz jako 45
Zapisz szkic 39
Zarys modelu 34, 133
Zarysowanie 152
Zbrojenie stref 146
Zestaw atrybutów 131
Zmień model 45